LLAVERO-INTERRUPTOR PARA LA LUZ Y EQUIPO DOMESTICO

Cat. No. 61-2663

Su sistema de control remoto inalámbrico incluye un control remoto tipo llavero y transmisor qeu le permíte encender y apagar luces, individuales o equipo doméstico desde cualquier lugar en el interior de su hogar. Usando el control remoto, usted podrá encender una lámpara o un equipo doméstico que haya sido conectado al transmisor, así como con otras lámparas/equipo doméstico conectado a los receptores Plug´n Power.

Usted podrá usar este sistema con otros sistemas Plug´n Power y sus controles (a la venta por separado), como son los modelos 61-2664, 61-2611, 61-2609 o 61-2681.

Instrucciones para la instalación inalámbrica

1. Use un desarmador pequeño para establecer la clave del sistema de la casa en el receptor-transmisor y el control remoto, en la misma letra. El control para las claves de los controles remotos para la casa está en el interior del compartimento para la batería.

2. Coloque el selector deslizable, en el interior del compartimento para la batería del control remoto, en la posición que haya coincidir las lámparas y equipo electrodoméstico que desée usted controlar (1 y 2 o 5 y 6). Establezca la clave de la unidad en los módulos para las lámparas/equipo electrodoméstico para hacer hacerlas coincidir con la colocación del selector deslizable.

   Nota: Sin importar la posición del selector deslizable, el transmisor-receptor siempre responde al primer control remoto. Use el botón 2 para controlar otros módulos que estén en las claves 2 o 6 de la unidad.

3. Coloque 2 baterías alcalínas tipo AAA Radio Shack Cat. No. 23-555 en el compartimento para las baterías del control remoto como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del mismo.

4. Extienda en su totalidad la antena del transmisor-receptor y conéctelo en cualquier enchufe de corriente alterna. Conecte la lámpara o equipo electrodoméstico en el transmisor-receptor. Si usted conecta el transmisor-receptor a un enchufe para la corriente eléctrica que esté controlado por un interruptor, asegúrese que el interruptor esté en la posición de encendido.

Operación

Oprima el botón 1 en el control remoto para controlar la lámpara o equipo electrodoméstico que haya sido conectado en el transmisor-receptor. Oprima el botón 1 o 2 para controlar otros módulos.

©1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Plug´n Power y Radio Shack son marcas registradas de Tandy Corporation.

AVISO IMPORTANTE

Modificar o alterar los componentes internos de este equipo pudiera ser la causa de un mal funcionamiento del mismo e invalidar su garantía. Si su sistema no está funcionando adecuadamente, acúda a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.

Su equipo de control remoto pudiera causar interferencias en la recepción de las estaciones de radio y televisión aún cuando esté operando bajo condiciones normales. Para determinar si su equipo es la causa de la interferencia, desconecte el transmisor-receptor. Si se suspende la interferencia, el equipo es el causante. Trate de eliminar la interferencia haciendo lo siguiente:

- Moviendo el transmisor-receptor en una ubicación alejada del radio o televisor.
- Conectando el transmisor-receptor en un enchufe diferente y que no esté en el mismo circuito que el radio o el televisor.

Cuidado y Mantenimiento

- Manipule su control remoto y el transmisor-receptor con mucho cuidado. Dejarlo caer al piso pudiera ser la razón por la cual no funcione adecuadamente.
- Limpie el control remoto y el transmisor-receptor con un trapo húmedo. No use productos químicos abrasívos o detergentes.
- Mantenga el control remoto y el transmisor-receptor secos.
- Mantenga el control remoto y el transmisor-receptor alejados de las temperaturas extremosas.